

פנאי העיר הוראות בטיחות - חורף

כללי :

החורף מביא עימו סיכונים לבריאות ולבטיחות הקשורים כולם במזג האויר. היערכות נבונה, הצטיידות נכונה, ביצוע פעולות מקדימות והימנעות מביצוע פעולות מסוימות עשויים להציל חיים.

- א. בדיקת תקינות התנורים ותקינות חוטי החשמל, השקעים והתקעים
- ב. אין להותיר תנורים דולקים ללא השגחה
- ג. חל איסור על שימוש בתנורי ספירלה-חוט להט.
- ד. להקפיד על ניתוק וכיבוי מכשירי חימום בתום יום העבודה
- ה. בחורף נצטייד עפ"י צורך בציוד מגן כדלהלן:

1. בנעלי בטיחות בעלות סוליה למניעת החלקה
 2. במגפי בטיחות למניעת חדירת מים
 3. באפוד זוהר ובחליפת גשם זוהרת בעת עבודה בדרכים
 4. בכפפות ובלבוש חם מפני פגעי מזג האויר
- ו. במסגרת היערכות לקראת החורף, על אבות הבית ומנהלי האחזקה בכל מבני פנאי העיר:

1. לפתוח מרזבים ופתחי ניקוז סתומים, **יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים**

לגישה למרזב בגג שאינו מגודר במעקה, זו עבודה בגובה ורק מורשים לעבודה

בגובה יכולים לבצעה !

2. לדאוג לניקוי גגות, אדני חלון מעצמים שעלולים ליפול כתוצאה ממזג האוויר
3. לקשור היטב חפצים המאוחסנים בחוץ
4. לוודא שתהיינה תעלות ניקוז, כדי להרחיק מים מתוך המבנים ולהבטיח שיפועים זרימת מים מתאימה
5. להרחיק חומרים דליקים ממקורות חום
6. להתקין אמצעי ניקוי לנעליים בכניסות לאתרי פנאי העיר למניעת החלקות
7. לשקול היטב לפני עבודה עם מכשיר/מתקן חשמלי, כאשר קיימת סכנה של חדירת מים, רטיבות או אדים.

